

*grabner. Pools sind unser Programm*

# POOLWÄCHTER



**Bitte lesen Sie die Anleitung aufmerksam durch, bevor Sie mit der Montage beginnen.**

## **1.0. INSTALLATION**

- 1.1. Für **Kombipools und Familypools** ist der Sensorstab an der Beckeninnenseite einfach auf den Handlauf aufzusetzen und mit zwei Feststellschrauben zu fixieren.
- 1.2. Für **Cherrypools**: Montieren Sie beide Verbindungskappenteile ab und entfernen Sie bei einer Handlaufschiene die Befestigungsschrauben.
- 1.3. Heben Sie die gelöste Handlaufschiene hoch und fixieren Sie den Sensorstab an der Handlaufauflageschiene mit den zwei Feststellschrauben. Die Rückseite des Sensorstabes sollte an der Beckeninnenseite aufliegen.
- 1.4. Befestigen Sie die Kontrolleinheit an dem nächstgelegenen Steher, indem Sie diese mit der an der Rückseite vorgesehenen Aufhängung an einer in den Steher geschraubten Blechtreibschraube aufhängen. Die Kontrolleinheit ist so zu drehen, daß das Zuleitungskabel an der Unterseite zu liegen kommt, um so die Kontakte vor Spritzwasser zu schützen.
- 1.5. Befestigen Sie wieder die Handlaufschiene und bringen Sie die Verbindungskappenteile an.

## **2.0. EINSTELLUNG DER EMPFINDLICHKEIT**

- 2.1. Lockern Sie die beiden Schrauben an der Unterseite des Sensorstabes.
- 2.2. Schieben Sie das durch die Schrauben fixierte Stück mit dem Zeiger in die Stellung „H“, wenn Sie eine höhere Empfindlichkeit wünschen, oder auf „L“, wenn Sie eine geringere Empfindlichkeit wünschen.

### **3.0. BEDIENUNG**

- 3.1. Schließen Sie das Kabel, das fest mit dem Sensorstab verbunden ist, an der Kontrolleinheit an.
- 3.2. Schrauben Sie den Deckel des Batteriefaches herunter und legen Sie, entsprechend der Kontaktlage, vier Batterien (1,5 V, Größe AA, nicht im Lieferumfang enthalten) ein. Schließen Sie wieder den Deckel des Batteriefaches mit den vier Schrauben.
- 3.3. Drücken Sie den Knopf an der Vorderseite der Kontrolleinheit, um den Poolwächter zu testen.
- 3.4. Drehen Sie den Reglerschalter nach rechts in das rote Feld, bis Sie einen Ton hören.

### **4.0. TEST DES POOLWÄCHTERS**

- 4.1. Füllen Sie einen Kübel mit ungefähr 15 Liter Wasser. Leeren Sie den Inhalt aus einer Höhe von 15 cm über dem Wasserspiegel in das Becken. Die dadurch entstehende Welle löst den Alarm mit einer Verzögerung von ungefähr 1,2 m/sec. aus. Stellen Sie, wenn notwendig, die Empfindlichkeit ein, wie in Pkt. 2 beschrieben.
- 4.2. Drehen Sie den Reglerschalter wieder nach links auf das grüne Feld und schalten Sie den Poolwächter ab. Warten Sie einige Minuten, bis der Wasserspiegel sich wieder beruhigt hat, und schalten Sie den Poolwächter wieder ein.

### **5.0. BATTERIEPRÜFUNG**

- 5.1. Schalten Sie den Poolwächter ein und drücken Sie kurz auf den Knopf, um die Batterien manuell zu prüfen.
- 5.2. Der Poolwächter wird 1 x pro Minute Signal geben, wenn die Batterieladung dem Ende zugeht.

München, im März 2003