
grabner. Pools sind unser Programm

Gebrauchsanleitung für Schwimmbadabdeckplane gewebeverstärkt

Die Schwimmbadabdeckplane ist dazu bestimmt, das Schwimmbeckenwasser vor Verschmutzung zu bewahren und die Wasserverdunstung und damit die Abkühlung des Wassers zu verringern!

Die Abdeckplane passt auf alle ihrer Größe entsprechenden runden und ovalen Cranpool-Schwimmbecken.

Sie ist jedoch keinesfalls dazu geeignet, Personen oder Sachen zu tragen! Bei Benützung des Schwimmbeckens muss die gesamte Abdeckplane unbedingt vom Schwimmbecken entfernt werden!

Niemals unter der Abdeckplane schwimmen!

Nicht auf der zusammengelegten Plane springen oder gehen, da sie sonst beschädigt werden könnte.

GEBRAUCHSANLEITUNG:


Damit Sie recht lange Freude an Ihrer Cranpool-Schwimmbadabdeckplane haben, bitten wir Sie, folgende Hinweise zu beachten, die helfen, die Lebensdauer der Abdeckplane zu verlängern:

ABDECKEN des SCHWIMMBECKENS:

Die Abdeckplane auseinander falten, auflegen und über den Schwimmbeckenrand ziehen. Vorsicht bei Kanten oder Ecken. Nicht zu sehr spannen, damit die Abdeckplane nicht verletzt wird! Mittels Seilzug im Planensaum die Plane befestigen. Nur durch eine vollständige Abdeckung des Beckens und gewissenhafte Befestigung kann gewährleistet werden, dass Wind oder starker Regen die Plane nicht losreißt. Daher immer das gesamte Schwimmbecken abdecken.

Die Plane muss dabei vollständig auf der Wasseroberfläche aufliegen (siehe Bild). Sollte dies nicht der Fall sein bietet sie dem Gewicht von Regenwasser und Schnee eine Angriffsfläche die nicht durch das Wasser im Schwimmbecken abgestützt wird. Eine Beschädigung der Plane oder der gesamten Beckenkonstruktion kann die Folge sein.

Achten Sie auch darauf, dass der Wasserstand im Becken immer stimmt (auch im Winter). Sollte dieser, z.B. durch eine beschädigte Innenfolie, absinken ergibt sich das selbe Problem.



ENTFERNEN der ABDECKUNG und LAGERUNG:

Wenn das Schwimmbecken benutzt wird, muss die Abdeckplane unbedingt vorher entfernt werden ! Den Seilzug öffnen, die Plane über den Beckenrand heben und zusammenlegen.

Vorsicht: Die Abdeckplane nicht über Ecken oder Kanten ziehen, sondern heben!

Die Abdeckplane nicht in der prallen Sonne liegen lassen! Wenn die Abdeckplane über einen längeren Zeitraum gelagert wird, sollte sie zuvor getrocknet und gesäubert werden. Danach wird sie zusammengeschlagen und in einem Karton oder Plastiksack verstaut.

REINIGUNG:

Die Cranpool-Abdeckplane lässt sich leicht mit einer weichen Bürste und mit Wasser reinigen.

Laub und Schmutz können mit einem Wasserschlauch weggespült werden!

Die Abdeckplane sollte auf alle Fälle öfters gereinigt werden, um ein sogenanntes Einbrennen des Schmutzes zu verhindern!

BESTÄNDIGKEIT gegen CHEMIKALIEN:

Direkt während der Chemikalienzugabe sollten Sie die Abdeckplane entfernen.

Im laufenden Betrieb ist die Abdeckung gegen herkömmliche Schwimmbadchemikalien in normaler Konzentration und Anwendung resistent.

ACHTUNG:

Bei Benützung des Schwimmbeckens unbedingt die gesamte Abdeckplane entfernen!

SCHWIMMBADABDECKUNGEN SIND KEINE SICHERHEITSABDECKUNGEN UND SIND NICHT GEEIGNET KINDER ODER ERWACHSENE ZU TRAGEN !

Diese Plane darf nur bis zu einer maximalen Schneehöhe von 50 cm verwendet werden!