

# Board Skimmer

Art.Nr. 21268



**Bitte lesen Sie die Montageanleitung aufmerksam durch, bevor Sie mit der Montage beginnen.**

Dieser Skimmer eignet sich für den nachträglichen Einbau eines Oberflächenabsaugers für Schwimmbecken, die nur über zwei runde Durchlässe für Auslass und Einlass verfügen. Sie können damit die Wasseroberfläche von Schmutzteilchen reinigen. Der normale Umwälzvorgang beginnt nicht mit dem Auslass, sondern es wird ein Skimmer dazwischen geschaltet. Die Saugkraft der Umwälzpumpe saugt das Wasser von der Oberfläche an, es wird durch die Filterkartusche gereinigt, ehe es zu der Umwälzpumpe oder Filteranlage selbst gelangt.

### Montage des Skimmers

- Bauen Sie die Skimmereinheit komplett zusammen, bevor Sie diese am Beckenrand montieren.
- Befestigen Sie zuerst den Skimmertopf Nr. 3 an der Skimmerhalterung Nr. 1. Dazu schieben Sie den Aufhänger Nr. 2 auf die Halterung Nr. 1 und fixieren Sie ihn vorerst. Der Aufhänger muss nach unten weisen. Schieben Sie von oben den Skimmertopf auf den Aufhänger, bis er einrastet. Am Skimmertopf gibt es dazu drei mögliche Stellen. Die Skimmereinheit ist damit fertig zur Montage am Poolhandlauf.
- Hängen Sie die vormontierte Skimmereinheit an die Innenseite des Pools und verschrauben Sie die Skimmerhalterung Nr. 1 mittels der beiliegenden beiden Schrauben und Muttern am Poolhandlauf. Der Poolhandlauf wird dabei zwischen innerer Skimmerbefestigung und äußerem Gegenstück eingeklemmt. Ist alles soweit montiert, stecken Sie noch die Filterkartusche Nr. 4 auf den Wasserabfluss im Skimmertopf, legen darüber das Sieb Nr. 5 und ergänzen anschließend noch den Blautopf Nr. 6.
- Sie können die Höheneinstellung des Skimmers regulieren, indem Sie den Aufhänger Nr. 2 an der Skimmerhalterung Nr. 1 entsprechend hinauf oder hinunter schieben und feststellen. Der Blautopf des montierten Skimmers sollte mit der Hand ca. 2-3 cm unter die Wasseroberfläche gedrückt werden können. Im Pumpenstillstand und ohne händischen Druck bleibt er auf Wasserhöhe. Ist die Zirkulationspumpe in Betrieb, senkt sich der Skimmer automatisch so weit ab, dass soviel Wasser oben darüber läuft, wie die Pumpe entsprechend ihrer Förderkapazität benötigt.
- Montieren Sie den Filteranschlussteil 32 mm Nr. 7 am unteren Auslass des Skimmertopfes (Nr. 3). Dieser Anschlussstück wird mit einem Schwimmschlauchtteil mit dem Winkelstück des Anschlussstückes in der Poolwand (Pumpenzuleitung) verbunden. Zur Auslieferung gelangen können auch Skimmertöpfe, bei denen Teil Nr. 3 Skimmertopf und Teil Nr. 7 Filteranschlussstück aus einem Stück bestehen.
- Wenn die Rücklaufleitung von der Schwimmbadpumpe zu der Einströmdüse mit dem Schwimmschlauch fest verbunden ist (Vergessen Sie nicht die Schlauchhalter!), können Sie den Filterkreislauf in Betrieb setzen. Achten Sie immer darauf, dass keine Luft in die Schwimmbadpumpe gerät.
- **BODENSAUGEN:** Zum Bodensaugen schalten Sie die Filteranlage zuerst aus. Nehmen Sie den Blautopf Nr. 6 von der Skimmereinheit ab und legen Sie die beige packte Saugplatte Nr. 8 auf den Skimmertopf. Befestigen Sie den Bodensaugerschlauch am oberen Anschluss der Saugplatte. Bevor Sie jedoch die Filteranlage wieder in Betrieb gehen, gehen Sie sicher, dass der Bodensaugerschlauch überall mit Wasser gefüllt ist. **Es darf keine Luft in die Schwimmbadpumpe gelangen.**
- Die Kartusche sollte von Zeit zu Zeit mit einem Gartenschlauch gereinigt werden (je nach Verschmutzungsgrad). Für Nachkäufe von Filterkartuschen beziehen Sie bitte das Modell Filterkartusche Board Skimmer (Art.Nr. 21709).

