
Mutter mit Kunst. stoffeinsatz und

Bellage

MONTAGEANLEITUNG LEITER AL 28



Bitte lesen Sie die Anleitung aufmerksam durch, bevor Sie mit der Montage beginnen.

Hutmutter

Stufenschraube

Alois Grabner K.G., Bahnhofstraße 32, A-8714 Kraubath, Tel.:+43-3832-4141-0 Fax: +43-3832-4141-41 Grabner GmbH, Truderinger Straße 282, 81825 München Tel:+49-89-451089-3, Fax: +49-89-451089-44

Auf den vorstehenden Gewinderest wird die Hut-

mutter aufgeschraubt.