


SUNHEATER UMSCHALTVENTIL

Art.Nr. 17230

Zur händischen Bedienung des ECO-Solarsystems (Art.Nr. 17228 und 17230)

Packungsinhalt: Regelungsventil,
2 T-Stücke mit Gewinde,
4 Anschlussstücke



Schließen Sie das SUNHEATER-Umschaltventil zwischen Filteranlage, Solarsystem und Rücklaufleitung an, wie im unten stehenden Bild gezeigt.

- Sie können die Dichtheit verbessern, wenn Sie die Gewindeteile mit Teflonband umwickeln (nicht im Set enthalten).
- Bei Verwendung von Schwimmschlauchteilen setzen Sie die beige packten Anschlussstücke ein. Für eine feste Verrohrung benötigen Sie einen Übergangs-Muffennippel. Für den richtigen Kleber und die richtigen Teile berät Sie der Fachhändler für PVC-Verrohrung.
- Position „GESCHLOSSEN“: Drücken Sie den Hebel nieder und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, damit der Hebel arretiert ist. Die Verbindung ist geschlossen, der Wasserkreislauf geht über das Solarsystem.
- Position „OFFEN“: Drehen Sie den Hebel gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie hoch. Der Wasserkreislauf geht nun über den kürzesten Weg direkt zum Pool zurück.

