

grabner. Pools sind unser Programm

MONTAGEANLEITUNG für STAHLLEITER 135 cm mit Plattform



**Bitte lesen Sie die Anleitung aufmerksam durch,
bevor Sie mit der Montage beginnen.**

Schwimmbeckenleiter Eignerhandbuch

Bitte lesen Sie die gesamte Anleitung vor der Montage/Benutzung der Leiter.

WARNUNG

Stellen Sie die Leiter auf einen festen Untergrund.
Jeweils nur eine Person auf der Leiter.
Die Leiter muss unter Beachtung der Anweisungen des Herstellers installiert werden.
Wenden Sie sich beim Einsteigen und beim Verlassen des Pools immer der Leiter zu.
Entfernen und sichern Sie die Leiter, wenn der Pool nicht benutzt wird.
Es ist untersagt, von der Leiter, vom Poolrand oder einem Gegenstand in der Nähe zuspringen.
Die Leiter darf nur in Pools installiert werden, die von Erwachsenen beaufsichtigt werden.
Die Poolbenutzer müssen beim Schwimmen und Spielen einen Abstand zur Leiter einhalten.
Die Leiter kann zu Verletzungen der Poolbenutzer führen, wenn sie nicht als potenzielle Gefahrenquelle angesehen wird.
Überprüfen Sie vor der Benutzung der Leiter stets die Schrauben und die Halterungen.
Diese Leiter wurde ausschließlich für die Benutzung im Pool konzipiert. Benutzen Sie die Leiter nicht für andere Zwecke.
Anmerkung: Ziehen Sie die Schrauben nicht vor dem letzten Schritt der Installation fest an. Halten Sie alle kleinen Bauteile der Leiter außerhalb der Reichweite von Kindern.
Die Leiter ist kein Spielzeug, gehen Sie bei der Benutzung vorsichtig vor.
Die 132cm (52") lange Leiter wurde für Pools mit einer Wandhöhe von 132cm (52") konzipiert und gefertigt.
BEFOLGEN SIE DIESE SICHERHEITSANWEISUNGEN UND BEWAHREN SIE SIE AUF.
Für Informationen und Fragen, die das Produkt betreffen, besuchen Sie bitte unsere Website: www.bestway-service.com

Abbildung 1 1. Kontrolle der Zubehöerteile:

Zubehöreinheiten	Menge	In dieser Einheit enthaltene Teile
P6201	2	Montierte Leiterholme, Abschlusskappe A, Gleitschutz
P6202	2	Montierte Leiterholme, Abschlusskappe B, Gleitschutz
P6190	8	Stufen
P6191	16	Beschläge
P6048	34	Bolzen (zwei Ersatzbolzen)
P6049	1	Plattform
P6077	4	M6X43 Schraube, Belagscheibe, Federring und M6 Sicherheitsmutter
P6078	4	M6X35 Schraube, Belagscheibe, Federring und M6 Sicherheitsmutter
P6173	2	Gebogener Handgriff
P6213	2	Warnstift




Abbildung 2 2. Montage der Stufen (Abbildung 2):

Anmerkung: Für den Aufbau der Leiter wird ein Kreuzschraubenzieher oder ein Universalschraubenschlüssel benötigt.
Ziehen Sie die Schrauben erst beim letzten Schritt der Installation fest.
Stecken Sie P6190 (Stufen) auf die Seiten von P6201 und P6202 (vormontierte Leiterholme) und schieben dann P6191 (Beschläge) über die Stufen; Vergewissern Sie sich, dass alle "A"/"B" Markierungen an den Beschlägen (P6191) mit den "A"/"B" Markierungen an den Stufen (P6190) übereinstimmen. Anschließend die P6048 Bolzen mit dem Pfeil in Richtung der Markierung auf dem entsprechenden Beschlag (P6191) einfügen. Wiederholen Sie den Vorgang bis alle P6190 (Stufen) befestigt sind.




Abbildung 3 3. Montage der Plattform (Abbildung 3):

Verbinden Sie P6049 (Plattform) mit dem vormontierten Leitergestell (zusammengefügte Elemente P6201/P6202/P6190/P6191) und fixieren dann die Teile mit P6077 (M6X43 Schrauben). Ziehen Sie die Schrauben noch nicht zu fest.




Abbildung 4 4. Montage der gebogenen Handgriffe (Abbildung 4):

Verbinden Sie P6173 (gebogener Handgriff) mit dem Leitergestell (zusammengefügte Elemente P6201/P6202/P6190/P6191) und fixieren alles mit P6078 (M6X35 Schrauben). Ziehen Sie die Schrauben noch nicht zu fest.




Abbildung 5 5. Montage der übrigen Stufen (Abbildung 5):

Montieren Sie die restlichen P6190 (Stufen) gleich wie in Schritt 2. Dann verbinden Sie das fertige Element mit der freien Seite von P6173 (gebogener Handgriff) auf der gegenüberliegenden Seite des Lochs für die Plattform und fixieren alles mit P6077 (M6X43 Schrauben) und P6078 (M6X35 Schrauben).




Abbildung 6 6. Ziehen Sie alle Schrauben fest. Installieren Sie P6213 (Warnstift). (Abbildung 6):




Abbildung 7 7. Überprüfen (Abbildung 7):

Wichtig: Überprüfen Sie vor Gebrauch der Leiter alle P6190 (Stufen) um sicherzugehen, dass sie richtig fixiert wurden.

