

grabner. Pools sind unser Programm

AUFSTELLUNGSANLEITUNG

ATLANTIS

„OVAL“

(Modell CON)



Bitte lesen Sie das Handbuch aufmerksam durch, bevor Sie mit der Montage beginnen!

D NOTWENDIGE HILFSMITTEL:

Überprüfen Sie, ob Sie alle Werkzeuge und Hilfsmittel zur Hand haben: Schaufel, Hacke, Rechen, eine Leiste, die länger als der Radius des Schwimmbeckens sein muß, und Sand.

Sie benötigen außerdem: Bindfaden, Klebeband, einen Teppichschneider, ein Maßband, Kombizange, Hammer, Schraubenzieher, Wasserwaage, Pflöcke und eine Tüte Mehl.

Setzen Sie eine Leiter zusammenzusetzen (falls Sie eine gekauft haben), bevor Sie mit der Standortvorbereitung beginnen. Sie werden sie später beim Aufstellen dringend brauchen.

WICHTIG: Lesen Sie sämtliche Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Schwimmbecken aufstellen und benutzen.

Überprüfen Sie, bevor Sie Ihr Schwimmbecken zusammenbauen, an Hand der untenstehenden Packzettel, ob alle Teile in der erforderlichen Anzahl vorhanden sind. Verwenden Sie die angegebenen Artikelnummern, wenn Sie später ein Ersatzteil bestellen möchten.

Achtung Ertrinkungsgefahr! Kinder sind zu beaufsichtigen. Das Becken ist nicht geeignet zum Tauchen und Springen!

1) Gestatten Sie die Benutzung des Schwimmbeckens nur unter Aufsicht eines Erwachsenen.

2) Keine Kopfsprünge durchführen und nicht vom Rand ins Becken springen. Sich nicht auf den Beckenrand setzen und nicht daran hochklettern. Der Rand des Schwimmbeckens ist dafür nicht geeignet.

3) Stets die Montageanweisungen und die Sicherheitsvorschriften beachten.

4) Vergewissern Sie sich, dass das Schwimmbecken und der Filter den Anweisungen entsprechend installiert wurden und dass das Schwimmbecken vorschriftsmäßig gefüllt ist.

5) Erlauben Sie Kindern nicht, im oder in der Nähe des Schwimmbeckens zu toben.

6) Verändern oder entfernen Sie auf gar keinen Fall Teile des Schwimmbeckens, bohren Sie keine Löcher in das Becken oder die Leiter. Befolgen Sie stets die Aufbauanleitung.

7) Die Leiter muss auf einer festen Unterlage und vollständig waagrecht stehen.

8) Auf der Leiter sich immer nur eine Person befinden. Die Leiter darf nur mit einem Gewicht 85 kg belastet werden.

9) Drehen Sie sich Betreten oder Verlassen des Beckens immer mit dem Gesicht zur Leiter.

10) Verwenden Sie die Leiter nur für den vorgesehenen Verwendungszweck, d.h. das Betreten und Verlassen des Schwimmbeckens.

11) Überprüfen Sie regelmäßig, ob alle Teile des Schwimmbeckens und der Leiter in einwandfreiem Zustand sind, und ersetzen Sie ggf. durch Neuteile. Falls erforderlich Schrauben und Muttern nachziehen.

*LESEN SIE SÄMTLICHE ANWEISUNGEN AUFMERKSAM DURCH, BEVOR SIE MIT DEM ZUSAMMENBAU IHRES SCHWIMMBECKENS BEGINNEN.

*DAS AUFSTELLEN DES SCHWIMMBECKENS IST VON ERWACHSENEN DURCHZUFÜHREN.

Ihr Schwimmbecken wurde von Experten entwickelt: Es bietet Ihnen sämtliche Qualitäts- und Sicherheitsgarantien und besonderen Komfort.

Jetzt müssen Sie es nur noch aufstellen. Lesen Sie, bevor Sie beginnen, die Anleitung aufmerksam durch.

WAHL DES STANDORTS :

Die Wahl des Standorts ist eine wichtige Voraussetzung für eine spätere unproblematische Benutzung des Schwimmbeckens:

Sie müssen unbedingt flaches Gelände auswählen, denn das Schwimmbecken muss genau waagrecht stehen.

Stellen Sie es nicht unter Bäumen auf, damit kein Laub hineinfällt.

Vergewissern Sie sich, dass in der Nähe ein Strom- und Wasseranschluss vorhanden ist.

Als Sicherheitsmaßnahme für Kinder empfehlen wir, das Schwimmbecken nicht in der Nähe von Zugangsmöglichkeiten aufzustellen, die das Becken überragen.

Und last, not least raten wir dringendst davon ab, das Schwimmbecken bei Wind aufzustellen.

ÜBERPRÜFUNG DER KARTONS UND DER TEILE


Kontrollieren Sie die Kartons und überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind

Überprüfen Sie ebenfalls alle zusätzlichen Ausrüstungen (Filter, Leiter usw.).

DEN STANDORT VORBEREITEN

Zunächst sollten Sie einen Standort in der Größe des Schwimmbeckens auswählen. In der untenstehenden Tabelle sind die wichtigsten Abmessungen angegeben (unter Berücksichtigung eines zusätzlichen 15 cm breiten Streifens für die Vorbereitung des Geländes).

	X	Y	V	W	Z	U
5,50 x 3,70	1,95m	1,80m	5,80m	4,00m	5,80m	30,5cm
7,30 x 3,70	1,95m	3,60m	7,60m	4,00m	5,80m	61,0cm
7,30 x 4,60	2,40m	2,70m	7,60m	4,90m	6,70m	15,2cm
9,10 x 4,60	2,40m	4,60m	9,40m	4,90m	6,70m	45,7cm
12,00 x 5,50	2,85m	6,40m	12,30m	5,80m	7,60m	15,2cm
13,70 x 5,50	2,85m	8,23m	14,10m	5,80m	7,60m	45,7cm



Bestimmen Sie zunächst die zentrale Achse Ihres Schwimmbeckens. Markieren Sie Ihre Länge mit Hilfe von zwei Pfählen, die Sie mit Schnur verbinden (äußere Pfähle). Plazieren Sie dann auf dieser Achse die beiden mittleren Pfähle (A und B).

Der Abstand zwischen den mittleren Pfählen und den äußeren Pfählen muss jeweils eine halbe Beckenbreite betragen.

Markieren Sie jetzt mit den restlichen Pfählen den Umriss des Schwimmbeckens. Gehen Sie dazu ausgehend von den mittleren Pfählen um eine halbe Beckenbreite (plus 90cm für die Weite der Stützstreben) zur Seite.

Überprüfen Sie die Maße an Hand der obenstehenden Zeichnung. Markieren Sie anschließend die Umrisse der beiden Beckenenden mit Mehl. Schlagen Sie dazu um die mittleren Pfähle einen Kreisbogen, dessen Radius der halben Beckenbreite plus 15 cm entspricht.

Zum Schutz des Beckens empfehlen wir Ihnen, eine Vliesunterlage zu verwenden. Breiten Sie die Unterlage auf dem nivellierten Gelände aus und markieren Sie, wie vorher beschrieben, die Umrisse des Beckens auf der Unterlage.

SEHR WICHTIG: Um die Stabilität Ihres Schwimmbeckens nicht zu gefährden, beim Nivellieren des Geländes immer nur Erde ausheben, aber nie aufschütten. Überprüfen Sie die Ebenheit des Bodens sorgfältig, insbesondere an den Stellen, an denen später die unteren Schienen zu liegen kommen. Anschließend den Standort sorgfältig harken und reinigen.

DAS GELÄNDE NIVELLIEREN



Mit einer Schaufel das Gelände am gewählten Standort nivellieren sowie Gras und Erhebungen entfernen.

Sie müssen vorher die äußeren Abmessungen des Schwimmbeckens in obenstehender Tabelle für abgenommen haben. Nivellieren Sie die gesamte Fläche.

Ein Ende der Leiste auf einen der mittleren Pflöcke nageln. Die Wasserwaage auf der Leiste befestigen und die Leiste um den Pflock drehen, bis der Untergrund vollständig eben ist.

Gehen Sie beim zweiten mittleren Pflock genauso vor.

A) Setzwaage B) Nicht einfüllen C) Graben



1: Die Zugbänder anbringen

Die Längsseiten des Beckens werden mit Hilfe von Zugbändern verstärkt, damit das Becken dem Wasserdruck gut standhält. Sie sorgen außerdem für eine perfekte Ausrichtung der Seitenwände. Für den Zusammenbau der Zugbänder die Sechskantschrauben (1,3cm) von oben in die Leisten stecken und die Muttern aufsetzen. Anschließend die unteren Metallplatten der senkrechten Pfosten und die Metallsockel für die Stützstreben anbringen. Die Schrauben von unten in die Sockelleisten einführen, dann von oben die Muttern aufschrauben. So können die Platten später flach auf den Unterleghölzchen aufliegen.

Anzahl der Zugbänder

7,30m x 3,70m	3
9,10m x 4,60m.....	4









Fig. 1






FIG. A

2: Bodenschienen und Zugbänder in Stellung bringen






Fig. 2

Die Zugbänder auf dem Boden über der Breite des Schwimmbeckens anordnen. Zwischen den einzelnen Bändern 121,9cm Abstand lassen. Das erste Zugband an einem der beiden mittleren Pflöcke (C, p. 9) ausrichten. Keilen Sie sie auf der Höhe einer Metallplatte mit Hilfe eines Pflocks fest. Eine Schnur spannen und alle anderen Metallplatten an der ersten ausrichten. Die unteren Schienen für die beiden Halbkreise an den Enden des Schwimmbeckens auf den Boden legen. Die Schienen bis zu den Anschlägen in die Metallplatten schieben. Für die spätere Feineinstellung beim Schließen der Beckenwand zwischen der Schiene und dem Anschlag 2mm Abstand lassen. Siehe Abb. 3.



Anschließend die kurzen Schienen zwischen den Zugbändern einsetzen. Dabei ebenfalls jedes Mal 2mm Spiel lassen, siehe Abb. 4.



Die Abstände zwischen dem mittleren Pflock und den Metallplatten überprüfen. Treiben Sie nun an der Außenseite der Schienen Pflöcke in die Erde, um das gesamte Gestell festzukeilen. Legen Sie Unterleghölzchen unter die Metallplatten und merken Sie sich, wo sie liegen.

Die Unterleghölzchen in die Erde drücken, bis die Spitze ebenerdig ist. Vergewissern Sie sich mit Hilfe der Leiste, dass die durch die mittleren Pflöcke markierten Punkte und die Unterleghölzchen sowie die Unterleghölzchen untereinander auf gleicher Höhe liegen.

Jetzt können Sie Sand ausstreuen, um die PVC-Auskleidung des Schwimmbeckens zu schützen. Achten Sie darauf, dass dabei Zugbänder und Schienen nicht beschädigt werden.

3: Stahlmantel in die untere Schiene einziehen

Bei diesem Arbeitsschritt benötigen Sie die Hilfe von mindestens zwei Personen. Sie erleichtern sich die Arbeit, wenn Sie die aufgerollte Wand auf eine Spanplatte stellen, siehe Abb. 5.




Fig. 5


Die Öffnungen für den Skimmer und die Rückführdüse befinden sich am Anfang der Rolle. Wählen Sie sorgfältig die Stelle, an der Sie mit dem Einziehen des Stahlmantels beginnen, da dadurch der Standort für das Filtersystem festgelegt wird.

Ein Etikett gibt an, welche die Außen- und welche die Innenseite ist. Mit dem Einziehen des Mantels in der Mitte einer der Verbindungsplatten aus Metall beginnen. Den Mantel in die Vertiefung der unteren Schiene einziehen, bis das Oval des Beckens geschlossen ist.

Wenn die beiden Enden nicht aufeinandertreffen, den gesamten Mantel aus der Schiene herausnehmen und alle Schienen in den unteren Platten nachstellen. Den Mantel erneut einziehen, und die beiden Enden mit Hilfe eines Schraubenziehers zusammenhalten.


4: Stahlmantel verbinden (System A):

Verwenden Sie sämtliche Schrauben und Muttern, lassen Sie kein Loch leer. Setzen Sie die Schrauben von innen ein und ziehen Sie die Muttern fest an (Abb.6a).




4: Stahlmantel verbinden (System B):

Verwenden Sie sämtliche Schrauben und Muttern, lassen Sie kein Loch leer. Setzen Sie die Schrauben von innen ein und ziehen Sie die Muttern fest an (Abb.6b).



5: Die Beckenauskleidung schützen:

Auf der Innenseite des Schwimmbeckens die Schraubenköpfe mit Klebeband abdecken, damit die PVC-Beckenauskleidung nicht beschädigt wird (Abb. 7).





Wenn Sie die Öffnungen für den Skimmer und die Rückfördüse nicht benötigen, sollten Sie ebenfalls von innen mit Klebeband abdecken (Abb. 8)

6: Kontrolle

Überprüfen Sie sämtliche Maße, bevor Sie die mittleren Pflöcke entfernen.
Vergewissern Sie sich, dass die Längsseiten geradlinig sind und dass der Abstand zwischen den Sockelleisten genau 121,9cm beträgt.


	X	Y	V	W	Z	U
5,50 x 3,70	1,95m	1,80m	5,80m	4,00m	5,80m	30,5cm
7,30 x 3,70	1,95m	3,60m	7,60m	4,00m	5,80m	61,0cm
7,30 x 4,60	2,40m	2,70m	7,60m	4,90m	6,70m	15,2cm
9,10 x 4,60	2,40m	4,60m	9,40m	4,90m	6,70m	45,7cm
12,00 x 5,50	2,85m	6,40m	12,30m	5,80m	7,60m	15,2cm
13,70 x 5,50	2,85m	8,23m	14,10m	5,80m	7,60m	45,7cm



7a: Aufstellen der inneren Stütze

Es kann zwei Typen von internen Streben Haltern geben. Die (X) schwereren sind gekennzeichnet mit "Outside Buttress". Diese müssen an erster und letzter Position der Stützen verwendet werden (X).


Die leichteren Streben Halter müssen an den mittleren Stützen verwendet werden (Z).



Die inneren Stützen Halter müssen zwischen den Führungen der Stützen Bodenplatte positioniert werden. (Fig. A & B)

Schieben Sie den Stützen Holm über den inneren Stützen außerhalb der Führungen in die Stützen Bodenplatte. (Fig. C & D).

Die Löcher im Stützenholm jetzt mit den Löchern der Stützen, Bodenplatte und innere Stützen Halterung ausrichten und mit den ca. 75mm langen Schlüsselschrauben sichern.



7b: Die Stützstreben einsetzen- Abb. 9

Zunächst mit Hilfe der Sechskant-Schrauben (1,3cm) und der Muttern a \varnothing 0.8cm die Befestigungsplatten der Stützstreben an den senkrechten Pfosten anbringen. Anschließend die Pfosten mit Sechskantschrauben (7,6cm) und den entsprechenden Muttern auf den Metallsockeln befestigen. Mit Hilfe der Flachkopfschrauben (7cm) und der Muttern \varnothing 0,63cm die Stützstrebe zwischen der Sockelleiste und der Befestigungsplatte des senkrechten Pfostens in Stellung bringen.

die Halteplatten in Stellung bringen. Die Schrauben einsetzen und fest anziehen. Die obere Platte auf das obere Ende des Pfostens setzen und eine Metallschraube leicht eindrehen. Diese Vorrichtungen stützen die Seitenwände beim späteren Einsetzen der PVC-Auskleidung.


E 7b: Montaje de los puntales - Fig. 9

Ensamblar la placa de fijación del puntal con el montate vertical utilizando los tornillos hexagonales de 1,13 cm con las tuercas de $\varnothing 0,8$ cm y fijar luego el montante vertical utilizando el tornillo de 7,6 mm de cabeza hexagonal con la tuerca en la placa metálica de base.

Posicionar los puntales en el jambaje y en la placa de fijación del montante vertical utilizando los tornillos de 7 cm, de cabeza plana con sus tuercas de $\varnothing 0,63$ cm.


Introducir los tornillos y apretar a fondo fig.9.

Colocar la placa superior en la cima del montante y fijarla



matky. Připevněte šikmou vzpěru k dolní páse a patce s pomocí šroubů s plochou hlavou velikosti 7 cm a matek s průměrem 0,63 cm šrouby pevně utáhněte. Na vrchol svislých vzpěr umístěte horní patku a přišroubujte ji samořezným šroubem. Patka bude držet stěnu na místě při instalaci fólie z PVC.

Fig. 9



8: Die Halteplatten einsetzen - Abb. 10

Die Halteplatten im Innern des Schwimmbeckens auf dem Boden längs der Wand in Stellung bringen und in die unteren Schienen drücken. Diese Platten sorgen für die hohe Standfestigkeit Ihres Schwimmbeckens.






Fig. 10



9: Die Öffnung für den Skimmer


Entfernen Sie die Schutzplatten für den Skimmer und die Rückfördüse, wenn Sie ihr Schwimmbecken mit einem Sandfilter ausrüsten möchten. Verwenden Sie dazu ein Messer und einen Hammer und achten Sie darauf, dass keine Unebenheiten zurückbleiben, die die Beckenauskleidung beschädigen könnten. Abb.S1



10: Hohlkehle aufschütten: (Abb.11)

Dies ist ein sehr wichtiger Schritt beim Aufstellen des Schwimmbeckens, da eine zu kleine Hohlkehle dazu führen kann, dass zuviel Druck auf die Folie ausgeübt wird. Grundfläche und Höhe der Hohlkehle müssen 20cm betragen.



Verwenden Sie groben Sand. Auf keinen Fall feinen Sand verwenden, da er in die Schienen rieseln und den gesamten Aufbau aus dem Gleichgewicht bringen könnte. Glätten Sie die Hohlkehle mit der Hand oder einem Besen.




11: Die Innenfolie anbringen:

Beim Anbringen der Folie muss der Stahlmantel von mindestens einer Person gehalten werden.

Die Folie, wie in Abb.12 dargestellt, auseinanderfalten. Die Folie entlang der Wand ausbreiten und einpassen.



Die Folie an den Rändern falten, damit sie doppelt liegt und höchsten 4cm weit über den Beckenrand umklappen. Halten sie die Folie in dieser Position fest und stecken Sie ein Plastikprofil auf die Wand, um die Folie festzuhalten (Abb.13). Das nächste Plastikprofil auf die Folie stecken und eine Schiene auf das erste Profil schieben.



Immer dort, wo die oberen Schienen aneinanderstoßen, ein Anschlußstück einsetzen. Schieben Sie dabei die Schiene bis zum Nocken in das Anschlußstück. Setzen Sie jedesmal, wenn Sie ein Anschlußstück einsetzen, auch einen senkrechten Steher ein, und schrauben Sie ihn mit einer Schraube fest.

Wiederholen Sie den Vorgang bis alle Steher eingesetzt sind. Vergessen Sie nicht, die Folie dabei glatt zu streichen, damit sämtliche Falten verschwinden.


Überprüfen Sie erneut an mehreren Stellen den Durchmesser des Beckens und füllen Sie 2,5cm hoch Wasser ein, um sicherzustellen, daß das Becken waagrecht steht. Falten entfernen und darauf achten, dass die Folie dabei nicht zu sehr gespannt wird. Die gewünschte Menge Wasser einfüllen und darauf achten, dass der Stahlmantel seine Form beibehält. Wenn das Schwimmbecken mit einem Sandfilter ausgestattet ist (Hohe 1,20m) das Becken füllen, bis sich der Wasserspiegel 5cm unterhalb der für den Skimmer vorgesehenen Öffnung befindet.

Ggf. anschließend den überstehenden Teil der Unterlage rund um das Becken abschneiden.

12: Montage des Handlaufes

Montieren Sie die restlichen Steher. Anschließend die Steher in die unteren Metallplatten einpassen und festschrauben. Vergewissern Sie sich, dass die Steher richtig eingesetzt sind: Das Ende mit den vier Löchern muss nach oben zeigen.


Fig. 15




13: Die oberen Schienen und Metallplatten einsetzen

Eine der oberen Schienen bis zum Anschlag in eine Metallplatte Schieben, siehe Abb. 16. Beide Teile nehmen, die Metallplatte auf einen der Pfosten und die Schiene auf das Plastikprofil stecken. Auf die gleiche Weise die kurzen Schienen zwischen den Stützstreben feststecken. Wiederholen Sie den Arbeitsschritt bis alle Schienen eingesetzt sind. Falls die Folie übersteht, können Sie sie unter der oberen Schiene festklemmen.

Fig. 16



ITEM	DESCRIPTION	PART #	18 x 12	24 x 12	24 x 15	30 x 15	33 x 18
Carton 1							
	18'x12' Gray Plank	120722	1	-	-	-	-
	24'x12' Gray Plank	120723	-	1	-	-	-
	24'x15' Gray Plank	120724	-	-	1	-	-
	30'x15' Gray Plank	120725	-	-	-	1	-
	33'x18' Gray Plank	120726	-	-	-	-	1
Wall Hardware							
	3/8"-16 X 3/4" Truss Head Bolt	460222	21	21	21	21	21
	3/8" X 1-7/8" Washer	460223	42	42	42	42	42
	3/8"-16 Serrated Flange Nut	460217	21	21	21	21	21
Carton 2							
	Liner (Not Supplied by Manufacture)	999999	1	1	1	1	1
Carton 3							
	Rail Vertical Connector	241223	20	20	20	20	24
	Buttress Brace Bracket	230335	8	12	12	16	16
	Buttress Top Plate	360191	4	6	6	8	8
	48" White Vertical	241224	10	10	10	10	12
	Wall End Cover	350135	1	1	1	1	1
White Transition Rails – Top and Bottom							
	12d x 32 5/8" Rail	242023	8	-	-	-	-
	12d x 44 5/8" Rail	242024	-	8	-	-	-
	16 1/2d x 32 5/8" Rail	242025	-	-	8	-	-
	16 1/2d x 44 7/16" Rail	242026	-	-	-	8	8
White Curved Side Rails – Top and Bottom							
	16 1/2d x 45 1/2" Rail	242068	4	8	8	12	12
White Radius end Rails – Top and Bottom							
	12d x 45 1/8" Rail	241220	16	16	-	-	-
	16 1/2d x 56 9/16" Rail	241221	-	-	16	16	20
	Plastic Edging	350008	16	20	21	25	28
	1 Year Limited Warranty	420289	1	1	1	1	1
	4' Center Instruction Booklet	420881	1	1	1	1	1
	Do Not Dive Label	490021	4	4	4	4	4
	Packing List	420879	1	1	1	1	1

ITEM	DESCRIPTION	PART #	18 x 12	24 x 12	24 x 15	30 x 15	33 x 18
Frame Hardware							
	# 12 X 1/2" Zinc Screw	460199	20	20	20	20	24
Support and Strap Hardware							
	1/4"X2-3/4" Hex Head Bolt	460065	16	24	24	32	32
	1/4"X20 Nut	460030	16	24	24	32	32
	5/16"X3" Truss Head Bolt	460150	4	6	6	8	8
	5/16" X 3/4" Hex Head Bolt	460033	8	12	12	16	16
	5/16"X 1/2" Hex Head Bolt	460151	24	36	48	64	80
	5/16" Hex Nut	460034	36	54	66	88	104
	5/16" Washer	460148	16	24	24	32	32
Carton 4							
	Buttress Bottom Plate	230338	4	6	6	8	8
	Hold Down Sheet	230463	-	2	2	4	4
	Right Hold Down Sheet	230464	2	2	2	2	2
	Left Hold Down Sheet	230465	2	2	2	2	2
	47" White Buttress Post	241430	4	6	6	8	8
	43 7/16" White Buttress Brace	241431	4	6	6	8	8
	Inside Internal Upright	241984	-	2	2	4	4
	Outer Internal Upright	241985	4	4	4	4	4
Carton 5							
	110 1/4" Steel Strap	180046	4	6	6	8	8
	Short Steel Strap	180044	-	-	3	4	8